

### **VIGTIGT!**

Ved anvendelse af BHO 70 serien sammen med BHA 11/12, skal den nye LD/LDS tilsluttes til klemme 11 (blå) og 12 (sort) i BHA 11/12.

Hvis BHO 70 serien anvendes til udskiftning af BHO 64 serien, som allerede anvendes sammen med BHA 11/12, er det nødvendigt at udskifte BHA 11/12 til den nye version (1 okt. 2006), hvor klemme 11 er tilføjet. En anden mulighed er at udskifte den gamle Danfoss bundpart.

### **IMPORTANT!**

When employing the BHO 70 series with the BHA 11/12, the new LD/LDS must be connected to terminal 11 (blue) and 12 (black) in the BHA 11/12.

If the BHO 70 series is employed to replace the BHO 64 series, which is already used with the BHA 11/12, it is necessary to replace the BHA 11/12 with the new version (1 October 2006), where terminal 11 is added. Another option is to replace the old Danfoss base part.

### **WICHTIG!**

Bei Anwendung der BHO 70 Serie zusammen mit BHA 11/12, muss der neue LD/LDS am Anschluss 11 (blau) und 12 (Schwarz) in der BHA 11/12 verbunden werden.

Wenn die BHO 70 Serie, die BHO 64 Serie, die bereits zusammen mit der BHA 11/12 verwendet wird, ersetzt, ist es erforderlich die BHA 11/12 mit der neuen Version (1.Oktober 2006) auszuwechseln, bei der der Anschluss 11 hinzugefügt ist. Eine andere Möglichkeit ist das alte Danfoss Unterteil auszutauschen.